



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Общая информация

Турбо-щётка – специальное механическое устройство, предназначенное для того, чтобы упростить и ускорить уборку пола.

ВНИМАНИЕ!

- Не пользуйтесь щёткой в непосредственной близости маленьких детей или домашних питомцев.
- Следите за тем, чтобы во время уборки щётка не наезжала на ноги.

СБОРКА

- Достаньте из коробки щетку и 3 элемента рукоятки (А, Б и В)
- Ввинтите элемент (Б) в элемент (А).
- Ввинтите элемент (В) в элемент (Б).
- Вставьте плотно рукоять в головку щетки
- Турбо-щётка готова к использованию
- Разобрать щётку можно повторив все действия в обратном порядке.

Щетка



А



Б



В



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- При уборке толкайте швабру только вперед.
- Для работы щетки не требуются батарейки, электричество или любой другой источник электропитания.
- Подходит для эксплуатации на всех видах полов, включая плитку, линолеум, паркет, ламинат, мрамор и гранит.
- Щётка предназначена для сбора мусора: пыль, щепки, волосы, земля, песок, мелкие осколки, кусочки пищи.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ОТ МУСОРА

- Держите щётку над мусорным ведром.
- Осторожно откройте поддон для сбора мусора и вытряхните содержимое в ведро.
- Закройте поддон, щетка готова к эксплуатации.