

# Ночник-проектор «Мечта»

## Инструкция

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение ночника-проектора «Мечта». Рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией перед началом работы с прибором.

### Режимы работы

1. Ночник оснащён белой полупрозрачной крышкой. Оставьте её надетой, если хотите использовать прибор в качестве ночника, или снимите для использования в режиме проектора.

2. Используйте кнопки, расположенные в нижней части прибора, для управления режимами работы. Кнопка «А» включает и выключает жёлтый свет, кнопка «В» служит для переключения синего, зелёного и красного цветов и их сочетаний, кнопка «С» включает и отключает вращение.



### Питание

Для питания прибора можно воспользоваться 3 способами:

1. Вставьте 3 батарейки типа АА (1,5 В) в батарейный отсек, расположенный в нижней части устройства.

2. Подключите прибор к компьютеру с помощью идущего в комплекте кабеля USB.

3. Подключите прибор к сети 220-230 В с помощью идущего в комплекте адаптера.