

ИНСТРУКЦИЯ

Сенсорный светильник «Умный свет»

ВНИМАНИЕ:

- все батареи должны быть одного типа;
- не используйте старые батарейки с новыми;
- не используйте щелочные, стандартные батарейки, или батарейки, которые можно заряжать;
- не используйте поврежденные батарейки, их следует заменить;
- батарейки с истекшей зарядкой следует заменить.

Установка батареек:

- Используя крестообразную отвертку (не входит в комплект), необходимо открутить защитную крышку (находится на обратной стороне светильника) и открыть отсек для батареек;
- Вставить 4 батарейки типа AA (не входит в комплект), следуя указанным полюсам в отсеке для батареек, и прикрутить защитную крышку обратно.



Инструкция по установке светильника:

- Необходимо точно определить место, где вы собираетесь установить светильник;
- Используйте крестообразную отвертку (не входит в комплект) для снятия основания от светильника, как показано на иллюстрации справа;
- Приложите основание к стене и отметьте карандашом/ маркером каждое отверстие для креплений. После этого прикрутите основание обратно к светильнику;
- При сверлении отверстий используйте сверла соответствующего диаметра;
- Вставьте идущие в комплекте дюбеля отверстия, затем вкрутите идущие в комплекте шурупы;
- вкручивая шурупы в каждое отверстие необходимо оставлять зазор для установки основания светильника;
- Прежде чем устанавливать светильник на стену, необходимо удостовериться в совпадении отверстий с отверстиями основания светильника. После этого Вы сможете надеть светильник на крепления.

Инструкция по использованию:

- Чтобы включить светильник, нужно перевести переключатель в положение ON (переключатель расположен ниже отсека для батареек);
- Светильник можно направить в любую сторону. Основание светильника вращается на 360° и его можно установить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении;
- Датчик движения действует на расстоянии 3 метров, угол охвата 90°.

