


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Уникальный удалитель катышков 4 в 1

Каждое лезвие разработано для удаления катышков определенного размера, который обычно зависит от типа ткани. На тяжелых шерстяных тканях образуются крупные катышки, а на тонких кашемировых тканях - маленькие. Просто выберите насадку соответствующую Вашему типу ткани и приступайте к работе.

Каждая насадка пронумерована (нумерация указана на задней стороне).



Насадка №1: Для крупных катышков. Идеально подойдет для шерсти и смешанной, плотной ткани.





Насадка №2: Для средних катышков. Идеально подойдет для флиса, кашемира, полиэстера, хлопка, вискозы, мягкой шерсти, синтетических и смешанных тканей (повседневного использования).



Насадка №3: Для мелких катышков. Идеально подойдет для тонких и деликатных тканей, таких как – шелк, тонкий хлопок, натуральные и смешанные ткани с лайкрой, вискоза и нейлон.



ШАГ 1: Возьмите насадку, соответствующую вашему типу ткани, за пластмассовые края и аккуратно подсоедините ее к основной рукоятке. Слегка надавите на насадку, чтобы она встала в пазы. Для смены насадки просто нажмите на черную кнопку фиксатора и аккуратно снимите насадку.



ШАГ 2: Теперь можно приступать к работе. Для достижения лучшего результата положите ткань на твердую поверхность. Одной рукой придерживайте ткань так, чтобы она была в натянутом состоянии. Другой рукой возьмите прибор, прижмите к ткани и начинайте аккуратно удалять катышки. Помните, что удалять катышки необходимо строго по направлению плетения ткани.



ШАГ 3: Уникальный удалитель катышков эффективно и быстро справится с поставленной задачей. Периодически очищайте насадку, т.к. катышки будут накапливаться на ней. Вы можете использовать удалитель катышков для обработки: джемпера, пальто, брюк, майки, костюма и т.д. А так же для обработки мебели, подушек, одеял и других текстильных поверхностей.



Помимо сменных насадок Уникальный удалитель катышков оснащен щеткой для чистки одежды и подойдет для всех типов тканей - эффективно собирает и удаляет пыль, пух, частички мелкого мусора, шерсть, ворсинки и волосы.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется использовать уникальный удалитель катышков для очистки слишком тонких тканей и вещей с деликатной вышивкой, специфической вязкой так, как он может повредить ее.

