

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

МОДЕЛЬ: HE74030

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Установка батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека (находится на нижней стороне лампы)
2. Строго соблюдая полярность, установите в батарейный отсек 2 батарейки типа «D», затем закройте крышку батарейного отсека. (Батарейки в комплект поставки не входят.)

Пользование лампой

1. После установки батареек и для включения лампы поверните ее выключатель по часовой стрелке до слабого щелчка.
2. Яркость свечения светодиодов может быть отрегулирована путем вращения выключателя / регулятора яркости свечения.
3. Для выключения лампы поверните ее выключатель против часовой стрелки до слабого щелчка.
4. В лампе предусмотрены кольцо и ручка для ее переноски и подвешивания.

Кольцо для переноски

Ручка для переноски и подвешивания

12 светодиодов

Выключатель /регулятор яркости свечения

Батарейный отсек



Внимание

1. Лампа не является игрушкой. Не разбираете её и не давайте играть детям.
2. Не помещайте лампу в воду и не подвергайте ее воздействию влаги.
3. Храните лампу в сухом прохладном месте. Не подвергайте ее воздействию высоких температур и агрессивных сред.
4. Не вставляйте одновременно в батарейный отсек лампы разнотипные батарейки. Например: щелочные и солевые, щелочные и аккумуляторные батарейки и прочие.
5. Не вставляйте одновременно в батарейный отсек лампы старые и новые батарейки.
6. Всегда, вставляя батарейки в батарейный отсек, строго соблюдайте полярность в соответствии с нанесенными маркировками.
7. Выньте батарейки из батарейного отсека, если Вы не планируете использовать лампу в течение длительного времени.