

<p><b>Инструкция по эксплуатации (вложена в упаковку)</b></p>	<p>Подключите GP PowerBank непосредственно к розетке электросети. Не используйте удлинители.          Всегда заряжайте никель-металлгидридные аккумуляторы GP с помощью GP PowerBank.          Вставьте никель-металлгидридные аккумуляторы GP в GP PowerBank соблюдая полярность. Избегайте переплюсовки.          Не заряжайте одновременно аккумуляторы с различной емкостью.          Красные светодиодные индикаторы горят в процессе заряда.          Индикаторы гаснут только при отключении зарядного устройств от сети или извлечении из него аккумуляторов.</p> <p><b><u>Внимание</u></b></p> <p>Новые аккумуляторы требуют 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной емкости.          Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием.          GP PowerBank предназначен только для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега.          Не используйте GP PowerBank для заряда никель-кадмиевых аккумуляторов или щелочных батареек.          Не вставляйте в устройства одновременно аккумуляторы различных систем, т.е. никель-металлгидридные с никель-кадмиевыми, щелочными батарейками и т.п.          Если аккумуляторы не предназначены к скорому использованию, выньте их из зарядного устройства.          Берегите аккумуляторы от огня, не вскрывайте их и не допускайте короткого замыкания.          Если аккумуляторы не набирают полной емкости, пора их заменить.</p>
<p><b>Информация о товаре на упаковке (указана на самой упаковке)</b></p>	<p>Зарядное устройство «Джи Пи» (GP) для заряда аккумуляторов ГОСТ 12.2.007 12-88.          Изготовитель: GP Batteries International Limited, 50 Гул Кресент, 629543, Сингапур</p>