

EAC**Бархатный
сезон****в любую непогоду**

ООО «Спецмаш»

Сертификат TC RU C-RU. ME 10.B.02702
Действителен до 03 декабря 2019 года.
ОКП 346860**НАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
БЫТОВОЙ НАСТЕННЫЙ
НЭБН-0,7/220-01****Руководство по эксплуатации****1. Общие указания**

Нагреватель НЭБН-0,7/220-01 предназначен для локального обогрева жилых и служебных помещений при начальной температуре не ниже -40°C.

2. Технические данные

2.1. Напряжение питающей сети, В	-220
2.2. Потребляемая мощность не более, Вт	500
2.3. Температура поверхности не более, °С	65
2.4. Габаритные размеры не более, мм	580x1200x20
2.5. Вес не более, кг	0,4
2.6. Степень защиты от доступа воды	IPX1
2.7. Технический ресурс непрерывной работы, часов	50000

3. Комплект поставки

- нагреватель	1 шт.
- руководство по эксплуатации	1 шт.
- упаковка	1 шт.

4. Требования по технике безопасности

4.1. При обнаружении неисправности немедленно отключить прибор от сети и вернуть его по месту приобретения для определения возможности ремонта.

4.2. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

4.3. Категорически запрещается включать нагреватель в неразвернутом виде или закрывать работающий нагреватель посторонними предметами.

Это может привести к перегреву и нарушению изолирующего слоя.

4.4. Запрещается самостоятельно разбирать нагреватель.

4.5. Запрещается закрывать нагревателем сетевые розетки или располагать нагреватель под сетевыми розетками.

4.6. Шнур питания замене не подлежит.

При неисправном шнуре питания нагреватель считается неработоспособным.

4.7. Нагреватель не следует размещать на неровной поверхности.

4.8. Без надзора не оставлять !**5. Подготовка к работе
и правила эксплуатации**

5.1. Нагреватель крепится в развернутом состоянии вертикально к стене при помощи специальной петли, расположенной в верхней части нагревателя. После этого прибор можно подключать к электросети переменного тока 220 В, 50 Гц. Через 10 секунд прибор полностью нагревается, и начинается процесс выхода на режим энергосбережения (стабилизации), по окончании которого потребляемая мощность уменьшается на 10-15% при сохранении теплового потока.

6. Правила хранения

Хранить нагреватель следует в сухом месте. При хранении в свернутом виде внутренний диаметр нагревателя должен быть не менее 65 мм. Во избежание появления механических дефектов запрещается подвергать нагреватель каким-либо внешним воздействиям, которые могут привести к повреждению нагревательного полотна.

7. Свидетельство о приемке

Нагреватель НЭБН-0,7/220-01 соответствует ТУ 415-A215-02-2011 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

ФЕВРАРЬ 2016

Контролер ОТК

АРСЕНТЬЕВА**8. Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует устранение всех неисправностей нагревателя, возникших при эксплуатации по вине изготовителя в течение 12 месяцев со дня продажи в магазине, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении настоящих правил, наличии руководства по эксплуатации с отметкой предприятия-изготовителя и штампа, подписи и даты продажи реализующей организации. При отсутствии штампа магазина срок гарантийных обязательств нечисляется со дня изготовления.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

362003, Россия, г. Владикавказ,
Главпочтамт, я/я №1043, тел/ факс (8672) 51-47-58

Генеральное агентство в Москве:
ООО «СПЕЦМАШ М» тел. (495) 7 856 756

Дата продажи " _____ " _____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Подпись продавца

ООО «Спецмаш» напоминает о своем праве привлечь к ответственности нарушителей авторского права за подделку нашего изделия или упаковки, а также использование товарного знака в любой форме.