

Светильник Чемпион

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Инструкция

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Потяните вверх верхнюю часть фонаря, при этом станут видны светодиодные лампы и фонарь ВКЛЮЧИТСЯ.
- Для того чтобы выключить фонарь, сдвиньте вниз верхнюю часть фонаря до исходной позиции.



УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- Отвинтите нижнюю часть фонаря, повернув ее против часовой стрелки.
- Вставьте 3 AA батареи, соблюдая знаки полярности (+/-), указанные внутри отсека для батарей.
- Установите на место нижнюю часть фонаря, повернув ее по часовой стрелке.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В случае если фонарь не включается - замените батареи.
- В случае если после замены батарей фонарь по-прежнему не включается – проверьте держатель батарей. Все контактные металлические поверхности должны быть чистыми, блестящими, без следов коррозии или иных посторонних веществ. Очищайте их по мере необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- НЕ ПОДНОСИТЕ ФОНАРЬ БЛИЗКО К ГЛАЗАМ
- В случае неисправности или повреждения устройства не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

Характеристики:

-
- Тип светодиодов: COB LED (светодиодные панели)
 - Мощность: 5 Вт
 - Яркость: 200 Лм
 - Материал: ударопрочный пластик, металл, магнит
 - Размер в сложенном виде: 13 x 8,5 x 8,5 см
 - Размер в разложенном виде: 13 x 8,5 x 18,5 см
 - Плоское основание
 - Встроенные магниты для крепления на металлические поверхности
 - Ручки для переноски
 - Крючок для подвешивания
 - Срок службы светодиодных панелей: 100 000 часов (светодиодную панель заменить нельзя)
 - Цвет: металл
 - Работает от 3 батареек AA