


Руководство по использованию

4. СБОРКА «Самурай 360 °»

4.1. КАК ОТКРЫТЬ КОРПУС

1. Отоприте 2 замка корпуса, поднятием вверх (первый раз может быть сложно, далее замки разрабатываются).
2. Отоприте нескользящую ручку-фиксатор.
3. Приподнимите верхнюю часть корпуса.



4.2. КАК ЗАКРЫТЬ КОРПУС

1. В открытый корпус вложите лезвие / смените на желаемое.
2. Убедитесь, что фиксатор лезвия стоит на своём месте.
3. Закройте корпус.
4. Закройте нескользящую ручку-фиксатор корпуса до характерного щелчка.
5. Закройте замки корпуса до характерного щелчка нажатием вниз.



5. ВАЖНО!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «Самурай 360 °»

1. Убедитесь, что лезвие расположено правильно и корпус полностью закрыт (до характерного щелчка).
2. Если рукоятка отделена или шатается, просто поставьте её обратно.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Выложите продукты на разделочную доску.
2. Снимите футляр с лезвия.
3. Возьмите нож за нескользящую ручку-фиксатор так, чтобы можно было при необходимости дотянуться до фиксатора лезвия указательным пальцем.
4. Аккуратно и внимательно нарежьте продукты.
5. После ополосните лезвие и корпус как написано в п. 7.
6. При желании смените лезвие.

7. УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Откройте корпус и аккуратно достаньте лезвие и ополосните его водой.
2. Отдельно помойте корпус.
3. Просушите детали отдельно или в собранном виде.
4. Хранить с закрытым корпусом вне досягаемости детей.

8. ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

1. Поместите корпус на верхнюю стойку посудомоечной машины в открытом положении.
2. Никогда не кладите лезвие в посудомоечную машину.

LEOMAX**НОЖ САМУРАЙ 360°**

Руководство по использованию



Руководство по использованию

1. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой LEOMAX. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.



2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. «Самурай 360 °» как и любой другой нож надо использовать аккуратно.
2. Перед эксплуатацией «Самурай 360 °» убедитесь, что корпус полностью закрыт.
3. Не используйте «Самурай 360 °», если какие-нибудь компоненты механизма заблокированы, лезвия повреждены или отсутствуют.
4. «Самурай 360 °» следует аккуратно чистить.
5. Настоятельно рекомендуется использовать «Самурай 360 °» на специальных разделочных досках.
6. И не забывайте: не смотря на то, что ножом «Самурай 360 °» очень просто пользоваться, он всё ещё остается ножом и представляет опасность. Будьте внимательны при работе с ним.
7. Не играйте с ножом «Самурай 360 °» - это опасно.
8. Детям и людям с ограниченными возможностями следует использовать нож «Самурай 360 °» под присмотром взрослых людей.
9. Хранить с закрытым корпусом вне досягаемости детей.

