

## Депилятор - отшелушиватель «ГЛАДКИЕ НОЖКИ»

Комплект «Гладкие ножки» сделает Вашу кожу гладкой благодаря двойному воздействию, состоящему из депиляции и отшелушивания.

Различные по размеру насадки, за счет трения мелкокристаллической поверхности о поверхность кожи, удалят нежелательные волосы и ороговевшие частицы с любого участка тела без использования специальных кремов или воска в качестве дополнительного средства для процедуры. После депиляции не появится раздражения, портящего внешний вид кожи, Вы не будете испытывать неприятных ощущений, как бывает после применения бритвенных станков, а сам процесс не потребует много усилий. Процедура удаления волос с депилятором-отшелушивателем из набора «Гладкие ножки» будет простой и безболезненной, а также эффективной в борьбе с вросшими волосами и омертвевшими частицами кожи.

### В комплект «Гладкие ножки» входит:

Большая основа-депилятор – 1 шт.

Маленькая основа-депилятор - 1 шт.

Насадки для большой основы – 4 шт.

Насадки для маленькой основы – 4 шт.

### Инструкция по применению депилятора-отшелушивателя

#### *Подготовка приспособления к использованию*

1. Обработайте основу приспособления спиртосодержащей жидкостью, дайте ей высохнуть, чтобы сменная насадка плотнее закрепилась на основе.
2. Возьмите сменную депилирующую и отшелушивающую насадку, соответствующую размеру основы; удалите с нее защитную пленку.
3. Прижмите сменную насадку клеевой стороной к основе депилятора.

### **Применение депилятора-отшелушивателя**

Обрабатывайте желаемую поверхность круговыми движениями с легким нажатием, добиваясь необходимого результата:

- большая основа депилятора предназначена для обработки кожи ног, рук, подмышек и зоны бикини предназначен;
- маленькая основа необходима для обработки кожи на лице, пальцах, а также для коррекции линии бровей, бороды и т.д.;

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В процессе обработки депилятором-отшелушивателем кожа не должна краснеть. Покраснение кожи свидетельствует о неправильном использовании приспособления (см. Рекомендации).

### **Рекомендации**

1. Не используйте депилятор-отшелушиватель на влажной коже.
2. Всегда используйте депилятор только на сухую кожу, очищенную от кремов и иных косметических средств.
3. В процессе депиляции не допускайте слишком сильного нажима приспособлением на кожу.
4. В случае снижения эффективности воздействия сменной насадки, используйте новую насадку (см. Подготовка приспособления к использованию).

### **Противопоказания**

Не используйте депилятор-отшелушиватель на повреждённых участках кожи и в случае каких-либо дерматологических заболеваний.

**Материал:** абразив, ПВХ.